

~~Test 21~~ → Classes2Image.py

model.to(device) 'cuda'

# modelin çalışacağı platformun seçimi

frame = [frame]

← olmasada çalışıyor ?

# tespit işleminin yapılacağı resimin listelenmesi  
yani 3 boyutlu bir matris haline gelmesi

results = model(frame)

# oluşturulan matrisin modele sokularak çıktı alınması

labels, cord = results....

# labels, tespit edilen her objenin label indeksini  
barındıran liste.

# cord, tespit edilen her objenin bounding box  
koordinatlarını içeren liste

n = len(labels) or n = len(cord)

# kaç objenin tespit edildiği saptanır. labels ve  
cord elementleri değişkenleri tespit edilen her  
eleman için değer tutan listelerdir. Yani uzunluk-  
ları tespit edilen eleman sayısına eşittir.

.... döngü i ← in range(n)

row = cord[i]

# i indexli obje için

row  
[0] [1] [2] [3] [4]  
num1, num2, num3, num4, num5  
x1, y1, x2, y2, predict

elementlerini tutan değişken

if row[4] >= 0.7: → Eğer tespit edilen objenin:

1- doğruluk oranı

2- obje olma oranı

> hangisi biliyorum ?

1-70'in üstü ise GİZLİ yap

results.pandas().xxxy[0] ← jupyter notebook için

# results içerisinde saklanan değerleri bir tablo yapar.

Tablonun içeriği : xmin, ymin, xmax, ymax, confidence, class, name

num1 num2 num3 num4 num5

buradan da önceki notta bahsedilen num1, num2, ..., num5 parametrelerinin neyi temsil ettiğini anlamış olduk

results.print()

# resimde tespit edilen sonuçları yazdırır. Resimin boyutu, tespit edilen objeler ve adları. Ekstra olarak süre, vs. gibi sonuçları da yazdırır.

results.save()

# tespit sonuçlarını kendi oluşturduğu (olusturacağı) klasöre kayıtlar. RGB formatı resimler ile çalışır bu sebeple BGR resmin çıktısında renkler farklı görünür.

### Modelin Çalışacağı Cihaz Seçimi:

# model.cpu()

# model.cuda() → "cpu" or "cuda"

# model.to(device)

### Çıktı \ Çıkarım Ayarları

# model.conf = → NMS confidence threshold

" . iou = → NMS IoU threshold

" . agnostic = → NMS class-agnostic

" . multi-label = → NMS multiple labels per box

" . classes = → filter by classes, = [0, 15, 16] means only persons, cats and dogs

" . max-det = → maximum number of detections per image

" . amp = → amp inference (automatic mixed precision)

non maximum suppression → aynı obje üzerine birden fazla bounding box çizme-  
mek için

### Model Yükleme

model = torch.hub.load(<link>, <model>) ← default yolu5 modelleri çağırmak

model = torch.hub.load(<link>, <model>, path = " ") ← kendi modelinizi içe  
custom your model aktarmak

## Model ie aktarma sırasında

23

```
Model = torch. hub. load( "ultralytics/yolov5", "yolov5s", + )
```

```
+ device = 'cpu'
```

```
# modeli cpu zerinden alıřtırır
```

```
+ _verbose = False
```

```
# sadece ykleme
```

```
+ channels = 4
```

```
# daha nceden eęitilmiş bir modelin 3kanal  
yerine 4 kanal ile yklenmesini saęlar.
```

Bylece nceden eęitilmiş girdi katmanıyla  
aynı sette sahip olmayan ilk girdi  
katmanı haricinde nceden eęitilmiş  
aęırıcılardan oluşacaktır.

```
+ classes = ...
```

```
# 20 sınıf yerine belirtilen adet kadar sınıf  
ie aktarılacaktır.
```

```
+ force_reload = True
```

```
# Yukarıdaki adımlar ile ilgili sorun yaęanır ise  
en son Yolov5 srmn (ve ayarlarını) zorla  
kurar
```

## Multi GPU

```
# Yolov5 aynı GPU'ya yklenim threadler  
aracılığı ile eę zamanlı alıřtırılabilir. ←
```

Test3

Pytorch. hub sitesinden de  
bakılabilir

~~JSON~~

## JSON Results

```
# results.pandas().xxxy[0].to_json(orient="records")
```

```
# sonuřları bir json dosyasına kayıř eder
```